




Manuale di istruzioni

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo in modo da poterlo consultare di nuovo in futuro. Questi Buzzer Buzz!™ wireless sono progettati per l'utilizzo con la console PlayStation®2 e il sistema PlayStation®3.

Contenuti del prodotto



- Quattro Buzzer Buzz!™ wireless.
- Otto batterie alcaline AA.
- Un ricevitore USB con cappuccio.

ATTENZIONE

Per evitare incendi e scariche elettriche, tenere il prodotto al riparo da pioggia e umidità.

Precauzioni

Sicurezza

Questo prodotto è stato progettato con la massima attenzione per la sicurezza. Tuttavia, qualsiasi apparecchio elettrico, se non utilizzato correttamente, può creare pericolo di incendi, scariche elettriche o danni alle persone. Per evitare incidenti, seguire queste indicazioni:

- Rispettare gli avvisi, le precauzioni e le istruzioni.
- Non utilizzare il prodotto nel caso in cui non dovesse funzionare normalmente.
- Questo prodotto contiene piccole parti che, una volta rimosse, potrebbero creare pericolo di soffocamento se ingerite da bambini.

Norme per l'utilizzo

- Non esporre il prodotto ad alte temperature, a elevati tassi di umidità o alla luce diretta del sole.
- Utilizzarlo in un ambiente con una temperatura compresa fra 5 °C e 35 °C.
- Non far penetrare liquidi o briciole all'interno del prodotto.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra il prodotto.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non far cadere né lanciare il prodotto e non danneggiarlo fisicamente in alcun modo.
- Non toccare i componenti metallici del prodotto e non inserire corpi estranei nel connettore USB.

Pulizia dei Buzzer Buzz!™ wireless

Dopo aver utilizzato il prodotto per un lungo periodo di tempo, è possibile che vi si depositi della polvere.


- Prima di pulire il prodotto, rimuoverlo dalla console PlayStation®2 o dal sistema PlayStation®3 per maggiore sicurezza.
- Spolverare la superficie del prodotto con un panno morbido e asciutto.

- La pulizia del prodotto dovrebbe essere effettuata da un adulto o comunque sotto la sua supervisione.
- Non utilizzare un panno inumidito per la pulizia del prodotto, in quanto l'acqua potrebbe causare un malfunzionamento.
- Non utilizzare benzene, solventi o altri prodotti chimici, in quanto potrebbero danneggiare il prodotto.
- In caso di utilizzo di un panno disponibile in commercio, seguire le relative istruzioni.

Batterie alcaline AA

- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non conservare le batterie insieme a monete o ad altri oggetti metallici. Le batterie possono generare calore se i rispettivi poli positivi e negativi entrano accidentalmente in contatto con oggetti metallici.
- Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie.
- In caso di mancato utilizzo prolungato del prodotto, rimuovere le batterie per evitare danni dovuti a perdite o corrosione.
- In caso di perdita dalle batterie, eliminare ogni deposito e inserire delle nuove batterie. In caso di contatto con i depositi, eliminarli accuratamente.

Connessione dei Buzzer Buzz!™ wireless



Ricevitore USB

- Rimuovere il cappuccio dal ricevitore USB e inserire il relativo connettore USB in uno dei connettori USB situati nella parte anteriore della console PlayStation®2 o del sistema PlayStation®3.
- Accendere la console PlayStation®2 o il sistema PlayStation®3.

Buzzer Buzz!™ wireless



- Prima di utilizzare un buzzer Buzz!™, rimuovere attentamente il coperchio compartimento batterie e inserire due batterie alcaline AA (fornite).
- Dopo alcuni minuti di inattività un buzzer Buzz!™ entra in modalità di sospensione. Per uscire da questa modalità premere un pulsante qualsiasi del buzzer Buzz!™.
- Se le batterie del buzzer Buzz!™ vanno sostituite, il pulsante Buzz!™ rosso lampeggerà rapidamente prima di spegnersi.

Sincronizzazione dei Buzzer Buzz!™ wireless

I buzzer Buzz!™ wireless sono già stati associati con il ricevitore USB fornito. Per utilizzare da cinque a otto buzzer Buzz!™ wireless, è richiesto un secondo ricevitore USB.

Per verificare rapidamente se un buzzer Buzz!™ è associato a un ricevitore USB, inserire il connettore USB del ricevitore nel connettore USB nella parte anteriore della console PlayStation®2 o del sistema PlayStation®3. Premere un pulsante o un buzzer Buzz!™: se la spia LED rossa sul ricevitore USB lampeggia una volta, il buzzer Buzz!™ e il ricevitore USB sono associati. Se la spia LED rossa sul ricevitore USB non lampeggia, il buzzer Buzz!™ e il ricevitore USB non sono associati. Quando un buzzer Buzz!™ è inizialmente associato con un ricevitore USB il pulsante Buzz!™ rosso lampeggerà più volte.

Utilizzo dei Buzzer Buzz!™ wireless

Assicuratevi che i Buzzer Buzz!™ wireless, una volta accesi, si trovino entro 10 metri circa dalla console PlayStation®2 o dal sistema PlayStation®3. L'utilizzo e la funzione del prodotto può variare a seconda del software utilizzato. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del software.

Risoluzione problemi

Se si verificassero problemi o difficoltà nell'utilizzo del prodotto, contattare il servizio clienti PlayStation® appropriato, il cui numero si trova:

- in ogni manuale di software per PlayStation®2 e PlayStation®3 e
- sul sito www.playstation.com



La prossima volta che sostituirete le batterie, considerate l'acquisto di batterie ricaricabili Sony. In termini di utilizzo, una batteria ricaricabile Cycle Energy Cycle Energy Blue equivale a 1.000 batterie usa e getta.

Risparmiate denaro rispettando l'ambiente!
Visitate la pagina: sony-europe.com/energy

Specifiche

Interfaccia (ricevitore USB e PS2™/PS3™)	USB tipo 1.1
Interfaccia (buzzer Buzz!™ e ricevitore USB)	RF 2,4 GHz, GFSK
Connettore USB (ricevitore USB e PS2™/PS3™)	USB tipo 1.1
Connettore USB (buzzer Buzz!™ e ricevitore USB)	RF 2,4 GHz, GFSK
Consumo (ricevitore USB)	Max. 100 mA @ 5 V
Consumo (buzzer Buzz!™)	Max. 13 mA @ 3 V
Dimensioni approssimative buzzer Buzz!™	137 x 54 x 49 mm
Dimensioni approssimative ricevitore USB	55 x 19 x 10 mm
Peso totale approssimativo	315 g (batterie AA escluse)
Temperatura ambiente di utilizzo	0 °C - 40 °C

Questo articolo è prodotto da Logitech Technology (Suzhou) Company Limited, No. 3 Songshan Road, 215129 Suzhou New District, China. Distribuito in Europa da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.



Laddove vediate questo simbolo su uno qualunque dei nostri prodotti elettrici, batterie o confezioni, esso sta a indicare che il relativo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto di tipo domestico sul territorio Europeo. Per assicurare lo smaltimento indicato per il prodotto e le batterie, Vi invitiamo a smaltirli in conformità con qualsiasi legge applicabile o requisito richiesto per lo smaltimento di apparecchiature elettriche/batterie. Agendo in tal modo, concorrerete alla conservazione delle risorse naturali e al miglioramento degli standard per la tutela dell'ambiente riguardo al trattamento e allo smaltimento di rifiuti elettrici. È possibile che le batterie riportino questo simbolo insieme ad altri simboli chimici. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) saranno riportati se la batteria contiene mercurio in percentuale superiore allo 0,0005% o piombo in percentuale superiore allo 0,004%.

“Dichiarazione informale di conformità” alla Direttiva R&TTE

Con il presente documento Sony Computer Entertainment Europe Ltd. dichiara che il prodotto SLEH-00096 è pienamente conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme pertinenti della Direttiva Europea 1999/5/CE (R&TTE). Per informazioni dettagliate, contattare Sony Computer Entertainment Europe Ltd Compliance Department, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Il progetto e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

©2010 Sony Computer Entertainment Europe. Buzz! e il logo Buzz! sono marchi di Sony Computer Entertainment Europe.

PS2, PS3 e PlayStation sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc. PS2 è un marchio registrato di Sony Corporation. Tutti i diritti riservati.